

Vejledning til iPad

– knapper og tastatur

En iPad er brugervenlig og nem at bruge. Dens tastatur er næsten, som det du kender fra en computer, og der er ikke mange knapper.

For at du kan komme godt i gang med at bruge den, finder du her en beskrivelse af dens knapper og tastatur.



Tænd/sluk Vågeblus til/fra

Skærmen slukker for at spare strøm, når iPad'en ikke bruges. Den låser af sikkerhedsmæssige grunde og går på vågeblus. Starter nemt op, når du igen vil bruge den.

Volumen

Her kan du skrue op og ned for lyden på din iPad

Hjem

Når du trykker på hjem-knappen kommer du altid tilbage på forsiden af din iPad.

duka[®]
- tech it easy

Tastatur

Kom godt og rigtigt i gang med brugen af din iPad

Tastaturet på en iPad er en integreret del af selve skærmen. Det kommer frem, hver gang du får brug for at skrive noget, eks.:

- Når du har et mailprogram åben og vil skrive en besked
- Når du er på nettet og skal indtaste en web-adresse
- Når du vil skrive noget i programmet Noter

Er det første gang, du bruger en iPad, er her en oversigt over de vigtigste og mest benyttede taster.

Store bogstaver

Tryk to gange på knappen og skriv STORE BOGSTAVER uden at skulle holde knappen nede for hvert enkelt store bogstav.

Linjeskift

Slet tekst



Tal og tegn

Genvejstast
til internettet

Indtal tekst
kan benyttes
istedet for at
skulle skrive

Skjul tastaturet

OBS: Af hensyn til skærmforsikringen, der er inkluderet i abonnementet, har vi som en ekstra sikkerhed forsejlet skærmen med en transparent folie. Du vil derfor kunne opleve, at der ind imellem skal et lille ekstra tryk til, når du bruger tastaturets knapper.

Det kan du roligt gøre uden at være bange for, om skærmen holder til det.

Alt efter hvilken iPad-version, der er tale om, kan der være lidt forskel på, hvilke og hvor de forskellige funktions-knapper er placeret på tastaturet.